

Olejevý injektor 226400

Použití

Injektor 226400 je univerzální nástroj k aplikaci metody tlakového oleje SKF. Používá se například při montáži a demontáži ložisek, spojek a ozubených kol.

Popis

Injektor je opatřen sacím ventilem, bezpečnostním tlakovým ventilem a ventilem zajišťujícím odvětrávání a redukcí tlaku (1), (3) a (5). Všechny tři ventily jsou opatřeny kuličkou. Kuličky jsou zajištěny kolíky (2) a (4) nebo šroubem (6). Aby bylo možno olej udržovat čistý, je ke vstupní straně injektoru namontováno šroubení s filtrem oleje (7). Olejovou nádrž lze doplňovat, aniž by bylo u čerpadla třeba snižovat tlak.



Bezpečnostní doporučení

Pokud se injektor oleje používá nesprávně nebo s nevhodným či poškozeným příslušenstvím, může být nebezpečný. Věnujte proto laskavě pozornost následujícím pokynům:

- Injektor, potrubí a veškeré příslušenství před použitím pečlivě zkontrolujte. Nikdy nepoužívejte ani mírně poškozené součásti, ani příslušenství, které není dimenzováno na tlak 300 MPa (43,500 psi).
- Dbejte na to, aby byl z injektoru a vysokotlakého potrubí odstraněn veškerý vzduch, zařízení by mělo být naplněno pouze olejem. Postupujte podle návodu k použití.
- Používejte ochranné brýle.
- Při práci s vysokotlakými aplikacemi je vždy doporučeno používat tlakoměr.

Technické údaje	
Označení	226400
Maximální tlak	300 MPa (43,500 psi)
Objem/zdvih	0,23 cm ³ (0.014 in ³)
Kapacita olejové nádrže	200 cm ³ (12.2 in ³)
Připojení injektoru	G 3/4
Celková hmotnost	2,2 kg (5 lb)
<i>Pro aplikace, v nichž je požadováno 400 MPa (58.000 psi), je k dispozici speciální model s označením 226400/400MPa.</i>	

Olejový injektor 226400

Náhradní díly		
Díl č.	Náhradní díl č.	Popis
1-5	728383	Opravařská sada
6	909792	Šroub ventilu
7	1077597	Šroubení s filtrem
8	920100 B	Olejová nádrž
9	920100 B-1	O-kroužek pístu zásobníku oleje
10	920100 B-2	Připojovací šroubení zásobníku oleje

